




Frange Buffy acrylique

Frange en acrylique pour plumeau Buffy



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	C	pcs	kg	m ³
B030450		↕ 40 ↗ 8		12	1,27	0,011

SYSTÈME

Sabre de dépeussierage inclinable manuel
Idéal pour un nettoyage rapide et précis des surfaces hautes, profondes ou inclinées difficiles d'accès

Avantages

- **Efficace** : l'action électrostatique naturelle générée par le frottement des fibres acryliques sur les surfaces les rend idéales pour le dépeussierage

Matériel

100% acrylique

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivez les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage du détergent
Effectuer un prélavage à l'eau froide pour éliminer tout produit résiduel utilisé lors des opérations de nettoyage
Ne pas utiliser d'assouplissant
Utilisation recommandée des sacs en filet appropriés pour le lavage afin de préserver les fibres
Utilisation recommandée de détergent textile normal
Ne pas utiliser de détergent avec Ph > 11



Produits complémentaires



Support de dépoussiérage Bendi



Support de dépoussiérage Bit

Variantes



Frange en microfibre Bendi et Bit



Frange Snow Bit et Bendi