

## Disques Twister - blanc

### Avantages



Meilleurs résultats



Economies financières



Economies d'énergie



Sécurité



Clients satisfaits

### Description

Twister est une méthode révolutionnaire dans l'entretien quotidien de tous types de sol. Avec des milliards de diamants microscopiques, les disques Twister nettoient et lustrent votre sol en même temps sans ajout de produits chimiques. C'est la solution facile, rentable et écologique pour les professionnels du nettoyage, permettant d'obtenir des résultats étonnants à chaque utilisation.

Le disque Twister blanc fait parti du programme "trafic faible" et est recommandé pour un nettoyage profond de tous types de sols. La durée de vie du disque blanc est de 15 000m<sup>2</sup> dans des conditions optimales.

Pour plus d'informations, consultez le guide de selection des disques Twister.

### Mode d'emploi

- Choisissez le disque Twister approprié pour le meilleur résultat de nettoyage possible
- Montez le disque Twister sur n'importe quelle machine, le côté coloré face au sol
- Versez uniquement de l'eau (sans produit chimique) dans la machine
- Nettoyez et lustrez
- Après utilisation, rincez le disque Twister
- Si le disque est complètement décoloré, changez-le

À savoir: le côté coloré du disque est celui où sont imprégnés les diamants. Ainsi la couleur sert d'indicateur d'usure.





## Disques Twister - blanc

Description	Tailles	Conditionnement	Référence
Twister Pad 4" White 2pc W1	4"	2pc	7521174
Twister Pad 5" White 2pc W1	5"	2pc	7521180
Twister Pad 6" White 2pc W1	6"	2pc	7521182
Twister Pad 6 3/4" White 2pc W1	6 3/4"	2pc	212942
Twister Pad 8" White 2pc W1	8"	2pc	7521070
Twister Pad 8.5 " White 2pc W1	8.5"	2pc	213069
Twister Pad 9" White 2pc W1	9"	2pc	7521187
Twister Pad 10" White 2pc W1	10"	2pc	7521191
Twister Pad 11" White 2pc W1	11"	2pc	5871004
Twister Pad 12" White 2pc W1	12"	2pc	5871008
Twister Pad 13" White 2pc W1	13"	2pc	5871012
Twister Pad 14" White 2pc W1	14"	2pc	5871016
Twister Pad 15" White 2pc W1	15"	2pc	5871019
Twister Pad 16" White 2pc W1	16"	2pc	5871023
Twister Pad 17" White 2pc W1	17"	2pc	5871027
Twister Pad 18" White 2pc W1	18"	2pc	7521194
Twister Pad 19" White 2pc W1	19"	2pc	7521198
Twister Pad 20" White 2pc W1	20"	2pc	5871035
Twister Pad 21" White 2pc W1	21"	2pc	7521202
Twister Pad 22" White 2pc W1	22"	2pc	7521222
Twister Pad 24" White 2pc W1	24"	2pc	7521226
Twister Pad 27" White 2pc W1	27"	2pc	7521230
Twister Pad 28" White 2pc W1	28"	2pc	7521234
Twister Pad 14x20" White 2pc W1	14x20"	2pc	211987
Twister Pad 14x22" White 2pc W1	14x22"	2pc	800459
Twister Pad 14x24" White 2pc W1	14x24"	2pc	213183
Twister Pad 14x28" White 2pc W1	14x28"	2pc	211994
Twister Pad 14x32" White 2pc W1	14x32"	2pc	211999
Twister S-Pad White 2pc W1	S-Pad	2pc	5871043
Twister Hand Pad White 2pc W1	250x110x27	2pc	5871046